



/A=PIANO CON ALZATINA
/A=SHELF+RIDGE
/A=PLATTE MIT RUECKLEISTE
/A=RAYON AVEC ETAGERE
/A=TOPE CON ELEV.
3
56
33
33
/X=PIANO SENZA ALZATINA
/X=SHELF WITHOUT RIDGE
/X=PLATTE OHNE RUECKLEISTE
/X=RAYON SANS ETAGERE
/X=TOPE SIN ELEV.
2
55
33
33


SOLO PER PORTE
DOORS ONLY
NUR FUER TUER
SEULEMENTO POUR PORTES
SOLO PUERTAS
54
5
38
41
5
59
7
43
50
30
4
42
46
6
47
36
47
34
12
35
18
11
35
17
57
37
10
53
52
40
47
39
58
26
16
9
23
1
15
13
14
24
21
22
27
8
20
19
48
48
25
51
31
28


Modello Typ Model Modele Modelo

		WM1A WM1A/X WM1A/A	WM1A/2 WM1A/2X WM1A/2A	WM1B WM1B/X WM1B/A	WM1B/2 WM1B/2X WM1B/2A	WM1B/4 WM1B/4X WM1B/4A	WM1C WM1C/X WM1C/A	WM1C/2 WM1C/2X WM1C/2A	WM1C/4 WM1C/4X WM1C/4A	WM1C/6 WM1C/6X WM1C/6A
Num.cassetti Schublad	1/2	-	2	-	2	4	-	2	4	6
Drawers Tiroirs	1/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabetas	2/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-


1/2



1/3



2/3



Modello Typ Model Modele Modelo

		WM1A WM1A/X WM1A/A	WM1A/2 WM1A/2X WM1A/2A	WM1B WM1B/X WM1B/A	WM1B/2 WM1B/2X WM1B/2A	WM1B/4 WM1B/4X WM1B/4A	WM1C WM1C/X WM1C/A	WM1C/2 WM1C/2X WM1C/2A	WM1C/4 WM1C/4X WM1C/4A	WM1C/6 WM1C/6X WM1C/6A
Porte Türen Doors Portes	DX	1	1	2	2	1	3	3	2	1
Puertas	SX	1	-	1	-	-	1	-	-	-

