


SOLO PER PORTE
DOORS ONLY
NUR FUER TUER
SEULEMENTO POUR PORTES
SOLO PUERTAS
SOLO PER CASSETTI
DRAWERS ONLY
NUR FUER SCHBLADEN
SEULEMENTO POUR TIROIRS
SOLO GAVETAS
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54

Modello Typ Model Modele Modelo

		EXM1A EXM1A/X EXM1A/A	EXM1A/2 EXM1A/2X EXM1A/2A	EXM1B EXM1B/X EXM1B/A	EXM1B/2 EXM1B/2X EXM1B/2A	EXM1B/4 EXM1B/4X EXM1B/4A	EXM1C EXM1C/X EXM1C/A	EXM1C/2 EXM1C/2X EXM1C/2A	EXM1C/4 EXM1C/4X EXM1C/4A	EXM1C/6 EXM1C/6X EXM1C/6A
Porte Ture Doors Portes Portas Gabetas	SX	1	1	2	2	1	3	3	2	1
	DX	1	...	1	...	...	1	...	...	...



Modello Typ Model Modele Modelo

		EXM1A EXM1A/X EXM1A/A	EXM1A/2 EXM1A/2X EXM1A/2A	EXM1B EXM1B/X EXM1B/A	EXM1B/2 EXM1B/2X EXM1B/2A	EXM1B/4 EXM1B/4X EXM1B/4A	EXM1C EXM1C/X EXM1C/A	EXM1C/2 EXM1C/2X EXM1C/2A	EXM1C/4 EXM1C/4X EXM1C/4A	EXM1C/6 EXM1C/6X EXM1C/6A
Num. Cassetti Schublad Drawers Tiroirs Gabetas	1/2	-	2	-	2	4	-	2	4	6

