
5415.143.01 **mod. PF_5GG/_**



agg. 31.07.15

CODICI RICAMBIO PER FINITO / SPARE PARTS FOR THE FINISHED PRODUCT

Aggiornato al/Updated to 27/11/17

Artic./Item	Descrizione/Description	Modello/Model
123004	**PIANO COTTURA GAS 5 FUOCHI** **5 BURNERS GAS BOILING TOP**	**PC5G/0**

Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement			Prezzo/Price List
	03	RC00813000	CAMINO PER CUCINA 1050	FLUE COOKER 1050	109,34
	04	RC00377000	COPPA BRUCIATORE	BURNER CAP	7,83
	06	RC00371000	TUBETTO BRUCIATORE PCG	BURNER PIPE PCG	15,11
	07	RC00378000	VITE SPECIALE PER BRUCIATORE	SPECIAL SCREW FOR BURNER	5,19
	08	RC00370000	TUBETTO BRUCIATORE PCG	BURNER PIPE PCG	14,01
	09	RC01251000	FIANCO DX SNACK	RIGHT SIDE SNACK	32,77
	10	RC00799000	FONDO GAS 1050	BASE GAS 1050	40,60
	11	RC00971000	RAMPA PC5G	RAMP PC5G	61,08
	13	RC01884000	MANOPOLA GAS SNACK NERA	BLACK KNOB FOR LINE SNACK	9,47
	13	RC02072000	MANOPOLA GAS SNACK GRIGIA	GREY KNOB	8,79
*	15	RC00128000	ACCENDITORE PIEZO CON DADO	PIEZO IGNITER	16,99
	16	RC00977000	SUPP. GRUPPO ACCENDITORE 5kW	SUPPORT FOR IGNITER GROUP	21,00
	18	RC00369000	RUBINETTO	GAS COCK	38,28
	19	RC00973000	CRUSCOTTO	CONTROL PANEL	82,42
	21	RC00975000	SUPPORTO BRUCIATORE CENTRALE PC5G	CENTRAL BURNER SUPPORT PC5G	36,80
	22	RC00974000	TUBETTO CENTRALE PC5G	CENTRAL PIPE PC5G	9,16
	23	RC00976000	SUPPORTO BRUCIATORE 5KW	BURNER SUPPORT 5KW	20,74
	24	RC00376000	SUPPORTO PENTOLE SNACK	PAN GRID	80,98
*	25	RC00368000	CANDELETTA D'ACCENSIONE E MOLLA	SPARK PLUG	9,50
*	26	RC00367000	TERMOCOPPIA L=600MM	THERMOCOUPLE FOR TOP BURNER	15,56
	27	RC00423000	PORTAUGELLO	NOZZLE HOLDER	8,06
	28	RC00970000	SUPPORTO PENTOLA CENTRALE SNACK	CENTRAL SAUCEPAN SUPPORT	118,28
	29	RC00969000	BOCCOLA REGOLAZIONE ARIA	AIR REGULATION BUSHING	9,50

L'azienda si riserva il diritto di apportare ulteriori aggiornamenti senza preavviso. / The data may be updated without prior warning

Artic./Item	Descrizione/Description	Modello/Model
123004	**PIANO COTTURA GAS 5 FUOCHI** **5 BURNERS GAS BOILING TOP**	**PC5G/0**

Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement			Prezzo/Price List
	30	RC01252000	FIANCO SX SNACK	LEFT SIDE SNACK	32,77
	31	RC00966000	RIPIANO PC5G/0	SHELF PC5G/0	265,66
	32	RC02186000	SUPPORTO SPARTIFIAMMA UR		18,56
	33	RC01832000	SPARTIFIAMMA ULTRARAPIDO SNACK	SNACK ULTRARAPID BURNER COVER	34,58
	34	RC00375000	COPERCHIO BRUCIATORE UR	COVER FOR "ULTRARAPID" BURNER	17,54
	35	RC02263000	SUPPORTO SPARTIFIAMMA RAPIDO SNACK		15,78
	36	RC01833000	SPARTIFIAMMA RAPIDO SNACK	SNACK RAPID BURNER COVER	17,87
	37	RC00373000	COPERCHIO BRUCIATORE R	COVER FOR "RAPID" BURNER	7,83
	41	RC00311000	PIEDINO H=25 MM	FOOT	4,74
	42	RC00304000	MORSETTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO	EQUIPOTENTIAL CONNECTING BLOCK	6,62
*	43	RC00864000	TERMOCOPPIA L=1400MM	OVEN THERMOCOUPLE	17,43

L'azienda si riserva il diritto di apportare ulteriori aggiornamenti senza preavviso. / The data may be updated without prior warning