


SOLO PER CASSETTI
DRAWERS ONLY
NUR FUER SCHBLADEN
SEULEMENTO POUR TIROIRS
SOLO GAVETAS
16
52
3
57
36
10
35
60
15
66
63
61
26
27
69
65
54
71
64
30
6
7
11
37
5
41
68
62
58
59
14
53
56
8
9
13
50
33
49
23
44
43
22
42
21
46
45
47
4
28
48
39
31
32
38
34
40
51
72
19
18

Modello Typ Model Modele Modelo

		EXM1A EXM1A/X EXM1A/A	EXM1A/2 EXM1A/2X EXM1A/2A	EXM1B EXM1B/X EXM1B/A	EXM1B/2 EXM1B/2X EXM1B/2A	EXM1B/4 EXM1B/4X EXM1B/4A	EXM1C EXM1C/X EXM1C/A	EXM1C/2 EXM1C/2X EXM1C/2A	EXM1C/4 EXM1C/4X EXM1C/4A	EXM1C/6 EXM1C/6X EXM1C/6A
Porte Ture Doors Portes Portas Gabetas	SX	1	1	2	2	1	3	3	2	1
	DX	1	...	1	...	...	1	...	...	...



Modello Typ Model Modele Modelo

		EXM1A EXM1A/X EXM1A/A	EXM1A/2 EXM1A/2X EXM1A/2A	EXM1B EXM1B/X EXM1B/A	EXM1B/2 EXM1B/2X EXM1B/2A	EXM1B/4 EXM1B/4X EXM1B/4A	EXM1C EXM1C/X EXM1C/A	EXM1C/2 EXM1C/2X EXM1C/2A	EXM1C/4 EXM1C/4X EXM1C/4A	EXM1C/6 EXM1C/6X EXM1C/6A
Num. Cassetti Schublad Drawers Tiroirs Gabetas	1/2	-	2	-	2	4	-	2	4	6

