TABELLA CODICI DI RIFERIMENTO COMPONENTI DI CARPENTERIA

POS	DENOMINAZIONE	CODICE Synthesis 08/50V PW gas
1	Telaio vetro esterno porta	CARP1869
2	Maniglia porta	MANI0080
3	Giunto supporto vetro esterno	CARP1870
4	Molla sx	SPRI0009
5	Boccola porta	BOCC0006
6	Telaio portina	PORT0292
7	Porta interna	PORT0293
8	Staffa porta sx	SUPP0206
9	Diffusore superiore dx / inferiore sx	CARP1439
10	Diffusore inferiore dx / superiore sx	CARP1440
11	Paratoia	CARP1433
12	Cielo forno	FIAN0317
13	Pannello carter bruciatore	PANN0205
14	Carter bruciatore	CART0185
15	Camera combustione	CARP1438
16	Ventola primaria	VENT0018
17	Pannello posteriore	FIAN0455
18	Carter motore ventilazione superiore	FIAN0456
19	Carter motore ventilazione inferiore	FIAN0457
20	Protezione camino	CARP1434
21	Camino	TUBO0135
22	Cielo carter comandi	CART0131
23	Pannello chiusura carter comandi	CART0134
24	Fascia carter comandi	CART0130
25	Base carter comandi	CART0132
26	Bancale rete	CARP1427
27	Fermo registrabile	CARP1443
28	Teglia telaio rete uscita	CARP1431
29	Teglia telaio rete ingresso	CARP1432
30	Protezione giunto rete	CARP1437
31	Staffa porta dx	SUPP0207
32	Cristallo porta	CRIS0026
33	Molla dx	SPRI0010
34	Ferma vetro porta	CARP0545
35	Porta esterna	PORT0294
36	Copri molla porta	CARP1442
37	Rondella gomma vetro esterno	GUAR0051
38	Vetro esterno porta	CRIS0076
39	Vite supporto vetro esterno	CARP1871
40	Boccola albero folle	BOCC0013
41	Perno albero folle	MECC0467
42	Tubo tendi rete	MECC0472
43	Distanziale rete	MECC0606
44	Ruota rete	MECC0607
45	Rete	RETE0013
46	Cuscinetto rete	CUSC0022
47	Albero traino rete	MECC0571
48	Giunto traino rete	MECC0114



FIG. 10.2 Esploso componenti carpenteria Synthesis 08/50V PW gas



FIG. 10.3 Esploso rete di trascinamento Synthesis 08/50V PW gas

COMPONENTI ELETTRICHE SYNTHESIS 08/50V PW gas

ELET0155
Scheda display

ELET0003
Trasformatore di

MOTO0052
Motore rete (Transtecno)

MOTO0004
Motore rete (Automec)

ELET0134
Centralina accensione gas

ELET0212
Scheda base

ELET0480
Teleruttore 20A

ELET0156
Trasformatore toroidale per scheda base

ELET0213
Scheda elettronica rete

ELET0440
Morsetto portafusibile 4 mmq

ELET0204
Fusibile

ELET0462
Morsetto di terra 10 mmq

ELET0350
Condensatore motore vent.

ELET0142
Soppressore disturbi

TERM0005
Termostato di sicurezza

TERM0049
Sonda PT1000

TERM0049
Sonda PT1000







FIG. 10.4

VENT0012
Ventola raffreddamento

VENT0025
Griglia protezione ventola raff.

VENT0024
Ventola raffreddamento





PANN0364
Pannello serigrafato

ELET0153
Pulsantiera



FLTR0003
Filtro ventola raffreddamento

MOTO0030
Motore ventilazione (50 Hz)

MOTO0076
Motore ventilazione (60 Hz)

ELET0130 (Honeywell)
Pressostato

ELET0641 + SUPP0414
Pressostato + Supporto



FIG. 10.5

ELET0411
Elettrodo accensione fiamma (2)

ELET0412
Elettrodo accensione fiamma (3)

CARP0357
Torcia completa METANO - GPL

ELET0135
Trasformatore per centralina gas

CAVI0054
Cavo elettrodo rilevazione fiamma (1)

ELET0410
Elettrodo rilevazione fiamma (1)

BGAS0038
Supporto bruciatore

CAVI0057
Cavo elettrodo accensione fiamma

ELET0483
Connettore bobina modulante per elettrovalvola

ELET0478
Connettore bobina per elettrovalvola

GASI0060
Elettrovalvola (50Hz)



ELET0612
Connettore bobina modulante per elettrovalvola (60Hz)

GASI0101
Elettrovalvola (60Hz)

ELET0611
Connettore bobina per elettrovalvola (60Hz)

FIG. 10.6