



SOLO PER CASSETTI
DRAWERS ONLY
NUR FUER SCHUBLADEN
SEULEMENT POUR TIROIRS
SOLO GAVETAS

# Modello Typ Model Modele Modelo

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE1A<br>TE1A/X<br>TE1A/A | TE1A/2<br>TE1A/2X<br>TE1A/2A | TE1A/11<br>TE1A/11X<br>TE1A/11A | TE1A/3<br>TE1A/3X<br>TE1A/3A | TE1B<br>TE1B/X<br>TE1B/A | TE1B/2<br>TE1B/2X<br>TE1B/2A | TE1B/4<br>TE1B/4X<br>TE1B/4A | TE1B/11<br>TE1B/11X<br>TE1B/11A | TE1B/22<br>TE1B/22X<br>TE1B/22A | TE1B/3<br>TE1B/3X<br>TE1B/3A |
| Num. Cassetti<br>Schublad<br>Drawers<br>Tiroirs<br>Gabetas | 1/2<br><br>1/3<br><br>2/3 | ---<br><br>---<br><br>--- | 2<br><br>---<br><br>--- | ---<br><br>1<br><br>1 | ---<br><br>3<br><br>--- | ---<br><br>---<br><br>--- | 2<br><br>---<br><br>--- | 4<br><br>---<br><br>--- | ---<br><br>1<br><br>1 | ---<br><br>2<br><br>2 | ---<br><br>3<br><br>--- |
| | | TE1C<br>TE1C/X<br>TE1C/A | TE1C/2<br>TE1C/2X<br>TE1C/2A | TE1C/4<br>TE1C/4X<br>TE1C/4A | TE1C/6<br>TE1C/6X<br>TE1C/6A | TE1C/11<br>TE1C/11X<br>TE1C/11A | TE1C/22<br>TE1C/22X<br>TE1C/22A | TE1C/33<br>TE1C/33X<br>TE1C/33A | TE1C/3<br>TE1C/3X<br>TE1C/3A | | |
| Num. Cassetti<br>Schublad<br>Drawers<br>Tiroirs<br>Gabetas | 1/2<br><br>1/3<br><br>2/3 | ---<br><br>---<br><br>--- | 2<br><br>---<br><br>--- | 4<br><br>---<br><br>--- | 6<br><br>---<br><br>--- | ---<br><br>1<br><br>1 | ---<br><br>2<br><br>2 | ---<br><br>3<br><br>3 | ---<br><br>3<br><br>--- | | |



# Modello Typ Model Modele Modelo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE1A<br>TE1A/X<br>TE1A/A | TE1A/2<br>TE1A/2X<br>TE1A/2A | TE1A/11<br>TE1A/11X<br>TE1A/11A | TE1A/3<br>TE1A/3X<br>TE1A/3A | TE1B<br>TE1B/X<br>TE1B/A | TE1B/2<br>TE1B/2X<br>TE1B/2A | TE1B/4<br>TE1B/4X<br>TE1B/4A | TE1B/11<br>TE1B/11X<br>TE1B/11A | TE1B/22<br>TE1B/22X<br>TE1B/22A |
| Porte<br>Ture<br>Doors<br>Portes<br>Portas<br>Gabetas | SX<br><br><br><br><br>DX | 1<br><br><br><br><br>1 | 1<br><br><br><br><br>--- | 1<br><br><br><br><br>--- | 1<br><br><br><br><br>--- | 2<br><br><br><br><br>1 | 2<br><br><br><br><br>--- | 1<br><br><br><br><br>--- | 2<br><br><br><br><br>--- | 1<br><br><br><br><br>--- |
| | | TE1B/3<br>TE1B/3X<br>TE1B/3A | TE1C<br>TE1C/X<br>TE1C/A | TE1C/2<br>TE1C/2X<br>TE1C/2A | TE1C/4<br>TE1C/4X<br>TE1C/4A | TE1C/6<br>TE1C/6X<br>TE1C/6A | TE1C/11<br>TE1C/11X<br>TE1C/11A | TE1C/22<br>TE1C/22X<br>TE1C/22A | TE1C/33<br>TE1C/33X<br>TE1C/33A | TE1C/3<br>TE1C/3X<br>TE1C/3A |
| Porte<br>Ture<br>Doors<br>Portes<br>Portas<br>Gabetas | SX<br><br><br><br><br>DX | 2<br><br><br><br><br>--- | 3<br><br><br><br><br>1 | 3<br><br><br><br><br>--- | 2<br><br><br><br><br>--- | 1<br><br><br><br><br>--- | 3<br><br><br><br><br>--- | 2<br><br><br><br><br>--- | 1<br><br><br><br><br>--- | 3<br><br><br><br><br>--- |

