


/A=PIANO CON ALZATINA
/A=SHELF+RIDGE
/A=PLATTE MIT RUECKLEISTE
/A=RAYON AVEC ETAGERE
/A=TOPE CON ELEV.



/X=PIANO SENZA ALZATINA
/X=SHELF WITHOUT RIDGE
/X=PLATTE OHNE RUECKLEISTE
/X=RAYON SANS ETAGERE
/X=TOPE SIN ELEV.




SOLO PER PORTE
DOORS ONLY
NUR FUER TUER
SEULEMENTO POUR PORTES
SOLO PUERTAS




Modello Typ Model Modele Modelo

		WM1A WM1A/X WM1A/A	WM1A/2 WM1A/2X WM1A/2A	WM1B WM1B/X WM1B/A	WM1B/2 WM1B/2X WM1B/2A	WM1B/4 WM1B/4X WM1B/4A	WM1C WM1C/X WM1C/A	WM1C/2 WM1C/2X WM1C/2A	WM1C/4 WM1C/4X WM1C/4A	WM1C/6 WM1C/6X WM1C/6A
Num.cassetti Schublad	1/2	-	2	-	2	4	-	2	4	6
Drawers Tiroirs	1/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabetas	2/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-


1/2



1/3




2/3



Modello Typ Model Modele Modelo

		WM1A WM1A/X WM1A/A	WM1A/2 WM1A/2X WM1A/2A	WM1B WM1B/X WM1B/A	WM1B/2 WM1B/2X WM1B/2A	WM1B/4 WM1B/4X WM1B/4A	WM1C WM1C/X WM1C/A	WM1C/2 WM1C/2X WM1C/2A	WM1C/4 WM1C/4X WM1C/4A	WM1C/6 WM1C/6X WM1C/6A
Porte Türen Doors Portes Puertas	DX	1	1	2	2	1	3	3	2	1
	SX	1	-	1	-	-	1	-	-	-

SX



DX

